Navodila za uporabo

Plinski terasni grelnik Piramida

Pyramid (KF 22) · 36 × 36 × 150 cm · LPG · regulator 37 mbar za slovensko izvedbo

Samo za uporabo na prostem
Pred sestavo in prvim vžigom preberite priložena navodila za dobavljeni model. Vrsto plina in tlak preverite na tipski ploščici.

1 Postavitev in priklop

Napravo postavite na ravno, trdno in stabilno podlago. Najmanjši odmik od gorljivih materialov je **30 cm ob straneh in 1 m nad grelnikom**. Pred vžigom namestite stekleni valj in originalni stekleni granulat po priloženi shemi. Pred uporabo ali menjavo jeklenke blokirajte kolesi z zavoro.

Izberite jeklenko, ki z regulatorjem ustreza prostoru za jeklenko. Jeklenka naj stoji pokonci, ventil naj bo dosegljiv, zračniki prosti, cev pa stran od vročih in ostrih delov.

Jeklenko menjajte pri ugasnjeni, ohlajeni napravi na prostem, stran od virov vžiga. Priklop izvedite po priloženih navodilih. Po priklopu preverite tesnost z namenskim pršilom za odkrivanje puščanja. Ob mehurčkih zaprite ventil. Tesnosti nikoli ne preverjajte s plamenom.

2 Vžig in izklop

Pri prvem zagonu upoštevajte postopek utekanja iz priloženih navodil. V bližini naj bo gasilnik na prah ali CO_2.

Odstranite prevleko. Gumb nastavite na **OFF** in odprite ventil jeklenke. Krmilni gumb pritisnite, ga držite in obrnite v položaj za vžig. Pritisnite gumb za vžig. Ko se plamen prižge, držite krmilni gumb še približno 5 sekund. Nastavite želeno višino plamena.

Če se po 2–3 poskusih ne prižge, nastavite gumb na **OFF**, zaprite ventil in počakajte vsaj 10 minut. Ob ponavljajoči se težavi pokličite Pevc d.o.o. Po uporabi nastavite gumb na **OFF** in zaprite ventil jeklenke.

3 Varna uporaba in vzdrževanje

Steklo in površine ob plamenu so vroči. Naprava naj bo pod nadzorom odrasle osebe. Otroci in živali naj ostanejo na varni razdalji. Pred premikanjem napravo ugasnite, zaprite ventil jeklenke in počakajte, da se ohladi. Ob močnem vetru, dežju ali poškodbi stekla jo izklopite.

Pred čiščenjem ali pokrivanjem počakajte, da se naprava povsem ohladi. Čistite z mehko krpo. Pred uporabo preverite cev in steklo. Za letni pregled, servis in menjavo plinskih delov po rokih iz priloženih navodil se obrnite na Pevc d.o.o.

Če zavohate plin
Če je varno, ugasnite napravo in zaprite ventil jeklenke. Umaknite ljudi. V bližini ne uporabljajte ognja, stikal ali telefona. Ob nevarnosti pokličite **112** z varnega mesta. Napravo znova uporabite šele po odpravi napake.